



П

COPERTA TERMICA ELETTRICA

SYNTONY Single & Double



ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente le istruzioni prima di far funzionare la coperta elettrica oppure fare manutenzione. Osservare tutte le istruzioni di sicurezza; la mancata osservanza delle istruzioni può portare a incidenti e/o danni. Conservare queste istruzioni.

INFORMAZIONE PER ILCORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/CE



Alla fine della sua vita utile questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Deve essere consegnato presso appositi centri di raccolta differenziata oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente un apparecchio elettrico ed elettronico consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare e riciclare i materiali di cui è composto, con importanti risparmi di energia e risorse. Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente queste apparecchiature, sul prodotto è riportato il simbolo del cassonetto barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

V 07/10 1

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Utilizzare questo coperta elettrica solo come descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal costruttore può causare incendi, scosse elettriche o incidenti a persone.
- Osservare attentamente le indicazioni delle icone sottostanti.



Non perforare con aghi



Non utilizzare piegata



Non utilizzare all'esterno



Lavare a mano o in lavatrice delicatamente ad una temperatura massima di 40°C.



Non lavare a secco



Non clorare



Non mettere in asciugatrice



Non stirare

Le coperte costituiscono elementi riscaldanti elettrici che devono essere impiegati con le dovute precauzioni, per non comprometterne il funzionamento ed evitare scottature, bruciature o conseguenze più gravi a chi le utilizza.

Assicurarsi che il tipo di alimentazione elettrica sia conforme alle richieste elettriche della coperta elettrica (230V/50Hz).

- Rimuovere la coperta elettrica dal suo imballo e controllare che sia in buone condizioni prima di utilizzarla. Tenere eventuali sacchetti di plastica lontano dai bambini.
- Controllare il cavo, l'interruttore e la spina prima di ogni utilizzo della coperta elettrica per essere sicuri che non siano danneggiati.
- Non utilizzare comandi diversi da quello fornito (TWK 1/T3).
- Questa coperta elettrica non è un giocattolo. I bambini devono essere debitamente supervisionati al fine di assicurarsi che non giochino con essa.
- Questa coperta elettrica non è destinata a persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure senza la necessaria esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano la necessaria supervisione o abbiano ricevuto la necessaria formazione per l'uso della coperta elettrica da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Non utilizzarla per bambini o persone che stanno dormendo o che siano insensibili al calore.
- La coperta elettrica non deve essere lasciata accesa senza sorveglianza.
- Disinserire l'alimentazione dalla rete in caso di non utilizzo o pulizia.
- Questa coperta elettrica deve essere utilizzata per uso domestico e non per uso commerciale o industriale.
- La coperta elettrica non è stata progettata per essere utilizzata in ospedali.
- Per disconnettere la coperta elettrica, mettere l'interruttore del comando in posizione 0 e rimuovere la spina dalla presa. Tirare solo la spina. Non tirare il cavo quando si spegne la coperta elettrica.
- Non trasportare o muovere la coperta elettrica prendendola per il cavo.
- Non utilizzare la coperta elettrica in presenza di fili o spine danneggiati. Se il cavo d'alimentazione è danneggiato dovrà essere sostituito dal produttore, dal suo rivenditore o da una persona similmente qualificata onde evitare rischi.
- Non collocare nulla sul cavo e non piegare il cavo. Durante il funzionamento il cavo deve essere completamente srotolato
- La coperta elettrica non deve essere azionata se è piegata, schiacciata o avvolta attorno ad un materasso.
- Non inserire oggetti metallici, appuntiti o taglienti nella coperta elettrica, non applicare spille.
- Non utilizzarla se è umida o bagnata. Non toccarla se è bagnata, togliere immediatamente la spina. Prima del suo riutilizzo aspettare che sia completamente asciutta.
- Non lasciarla esposta a condizioni ambientali estreme (sole, pioggia e simili).
- Non esporre all'umidità comandi e connettori elettrici.
- I comandi, durante il funzionamento, non devono essere posti sopra o sotto la coperta elettrica né devono essere coperti in qualsiasi altro modo. E' bene mantenerli fuori dal letto e dal cuscino.
- E' sconsigliato l'uso di prolunghe, perchè la prolunga potrebbe surriscaldarsi e provocare un rischio di incendio. Non utilizzare mai una singola prolunga per far funzionare più di una coperta elettrica.
- Non toccare la spina o la coperta elettrica con le mani bagnate.

V 07/10 2

- Non usare la coperta elettrica in ambienti polverosi o in presenza di vapori infiammabili (ad esempio in un'officina o in un garage).
- Non posizionare la coperta elettrica sopra o in prossimità di un'altra fonte di calore.
- Una coperta elettrica ha al suo interno parti che generano archi o scintille. Non utilizzarla in aree che potrebbero essere pericolose come ad esempio aree a rischio di incendio, di esplosione, cariche di sostanze chimiche o atmosfere cariche di umidità.
- Questa coperta elettrica deve essere utilizzata tra il materasso e il lenzuolo, perciò deve essere sempre collocata su un materasso stabile. Non utilizzarla su supporti non stabili come materassi ad acqua o letti che si piegano meccanicamente o divani letto.
- Per mantenere la coperta elettrica pulita e ridurne l'usura collocarla sempre sotto un lenzuolo.
- Non metterla sotto un'altra coperta, coprimaterasso o simili prodotti: oltre a comprimerla questi oggetti ne diminuiscono la capacità riscaldante.
- La coperta elettrica deve essere fissata al materasso utilizzando gli appositi cordoncini, che devono passare attraverso i passanti e sotto il materasso ed essere chiusi con un nodo, in modo che siano sufficientemente saldi e che la coperta non si muova ma che allo stesso tempo si possano riaprire. L'interruttore dovrebbe essere collocato dalla parte del
- Porre il cavo lontano da aree trafficate o dove può essere accidentalmente estratto.
- Questa coperta elettrica non può essere utilizzata nei bagni, nelle lavanderie, nelle immediate vicinanze di una doccia e di una piscina e in simili ambienti interni. Non collocare mai la coperta elettrica dove può cadere in vasche o altri contenitori d'acqua.
- Evitare che il cavo elettrico tocchi le parti calde quando la coperta elettrica è in funzione al fine di evitare che il caldo rovini il cavo stesso.
- Il cavo deve essere tenuto lontano da superfici riscaldate.
- Non utilizzare la coperta elettrica all'aperto. Non utilizzare la coperta elettrica vicino ad una finestra aperta.

AVVERTENZA: Non utilizzare la coperta elettrica con un programmatore o qualsiasi altro dispositivo che accenda la coperta elettrica automaticamente, in quanto sussistono rischi di incendio.

- Non cercare di riparare, smontare o modificare la coperta elettrica. La coperta non contiene parti riparabili dall'utilizzatore
- Spegnere l'interruttore ed estrarre la spina prima di fare manutenzione o muovere la coperta elettrica . Estrarre sempre la spina quando la coperta elettrica non è in uso.

AVVERTENZA: QUANDO SI ESEGUE LA MANUTENZIONE O SI MUOVE LA COPERTA ELETTRICA ESTRARRE SEMPRE LA SPINA.

• Se la coperta elettrica non viene utilizzata per un lungo periodo, scollegare la spina, riporre la coperta nella scatola e posizionarla in luogo asciutto e ventilato.

ATTENZIONE:

L'INTERRUTTORE ON/OFF NON E' L'UNICO MEZZO PER SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE. IN CASO DI NON UTILIZZO, SPOSTAMENTO O MANUTENZIONE DELLA COPERTA ELETTRICA ESTRARRE SEMPRE LA SPINA DALLA PRESA.

- In caso di dubbi in merito ai possibili effetti sulla salute, prima di utilizzare la coperta elettrica rivolgersi al medico.
- In caso di dolori muscolari o articolari protratti nel tempo, interrompere l'utilizzo e rivolgersi al medico.

DESCRIZIONE DELLE PARTI R

A. Superficie riscaldante

- B. Comando con interruttore, da collegare ai contatti elettrici presenti sulla coperta e cavo di alimentazione.
 - La versione singola ha un comando, la versione doppia ha due comandi con cui è possibile gestire in modo indipendente il riscaldamento delle due zone (potenza massima 60 watt per zona).
- C. Contatti elettrici dorati anti-ruggine

V 07/10 3

COME UTILIZZARE LA COPERTA ELETTRICA

- Aprire completamente la coperta sul materasso, evitando ogni piega.
- Posizionarla tra il materasso e il lenzuolo, fissandola con gli appositi anelli.
- Non utilizzarla piegata su se stessa, perché ciò può arrecare danno ai tessuti.
- Collegare il comando alla coperta attraverso gli appositi contatti.
- Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente (230V/50Hz).
- Fare attenzione che il cavo non sia attorcigliato.
- Non utilizzare comandi diversi da quello fornito (TWK 1/T3).

POSIZIONI INTERRUTTORE COMANDO



- Accendere la coperta mettendo l'interruttore del comando in posizione 1 (potenza minima).
- Nella fase di riscaldamento iniziale è consigliabile spostare l'interruttore sulla posizione 2 (potenza massima): una spia luminosa si accende.
- Quando la coperta raggiunge il livello di calore desiderato, riportare l'interruttore in posizione 1.
- Quando la coperta raggiunge il livello di calore selezionato (1 o 2) la spia luminosa si spegne.
- Se la coperta è troppo calda, spostare l'interruttore dalla posizione 2 alla posizione 1 o spegnere la coperta elettrica. E' consigliabile far funzionare la coperta elettrica per circa 30 minuti,

accendendola 1 ora prima di andare a letto, poiché occorre un po' di tempo per raggiungere la massima temperatura.

- Prima di coricarsi, mettere l'interruttore sulla posizione 0.
- Al termine dell'utilizzo, estrarre sempre la spina dalla presa.
- La versione singola ha un comando, la versione doppia ha due comandi con cui è possibile gestire in modo indipendente il riscaldamento delle due zone (potenza massima 60 watt per zona).
- I comandi, durante il funzionamento, non devono essere posti sopra o sotto la coperta elettrica né devono essere coperti in qualsiasi altro modo. E' bene mantenerli fuori dal letto e dal cuscino.
- Il costruttore non risponde per eventuali danni a cose e/o persone causati da una errato utilizzo della coperta elettrica.

COME PULIRE LA COPERTA ELETTRICA

Rispettare le istruzioni indicate nel manuale e sull'etichetta della coperta.

Il mancato rispetto può danneggiare irrimediabilmente la coperta elettrica e costituire pericolo per chi la sta

- Rimuovere sempre la spina dalla presa e lasciare che la coperta elettrica si raffreddi prima di pulirla, piegarla o riporla.
- Non raffreddarla forzatamente con qualsiasi mezzo, liquido o gassoso.
- Se la coperta è pulita potete riporla nella scatola originale e conservarla in un luogo asciutto.
- Per pulire la coperta elettrica usare un panno umido, oppure acqua e detergente delicato. Lasciare che si asciughi prima di utilizzarla o di ritirarla.
- Non lavarla a secco. Il lavaggio a secco potrebbe danneggiare gli elementi riscaldanti.
- Non utilizzare solventi industriali come benzene, kerosene o solventi simili.
- · Non trattare con cloro.
- E' possibile lavare la coperta elettrica anche in lavatrice, utilizzando programmi delicati, con temperatura massima di 40° e detergenti neutri. Tuttavia il lavaggio/la pulizia a mano prolungherà la vita della coperta elettrica.
- Per lavarla in lavatrice, scollegare il comando e mettere la coperta elettrica in un sacco a rete chiuso.
- I comandi non vanno mai immersi in acqua.
- Una volta lavata la coperta elettrica toglierla dal sacchetto di rete e stendetela ben aperta. Non utilizzare mollette per appenderla.
- Non metterla in asciugatrice. Non stirarla.
- Non accenderla per asciugarla, ma lasciarla asciugare naturalmente. Non asciugarla con l'asciugacapelli.
- Non utilizzare la coperta elettrica mentre è umida o bagnata.
- Dopo ogni lavaggio esaminare attentamente la coperta elettrica; se ci sono dubbi su un eventuale danneggiamento. non utilizzarla e portarla al centro assistenza per un controllo.

Il costruttore non risponde per eventuali danni a cose e/o persone causati da un'errata manutenzione, pulizia o lavaggio.

COME CONSERVARE LA COPERTA ELETTRICA

Nei periodi di non utilizzo, conservare la coperta elettrica nella scatola originale insieme a questo manuale in luogo fresco ed asciutto. Non ritirare mai la coperta elettrica quando è ancora calda. Attendete sempre che si raffreddi. www.argoclima.com



improve your life

MADE IN CHINA

V 07/10 4